

Внимание!

Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и лишения гарантии.

Инструкция по обновлению прошивки для PROLOGY MVH-120-130-140-150



1. Извлеките файл update.ufw из архива Premiera_MVH_FW.zip
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в FAT (FAT32) на Вашем компьютере
3. На USB-Flash не должно быть никаких сторонних файлов
4. Переместите файл прошивки update.ufw в корневую директорию USB-Flash накопителя
5. Включите устройство
6. Нажмите кнопку Reset



7. Включите устройство
8. Подключите USB-Flash накопитель с файлом прошивки
9. Устройство начнет обновление выключит дисплей и подсветку
10. Через 30 секунд извлеките USB-Flash накопитель

Важно! Процесс обновления занимает некоторое время (примерно 30 секунд), не извлекайте USB и не отключайте питание! Это может привести к выходу устройства из строя.

11. Включите устройство
12. Перепрошивка закончена