

## Обновление ПО (прошивки) для CD-проигрывателя **Premiera C1 PRO**

### Версия прошивки **V1.06**

### Новое в прошивке: дополнение функций регулятора **MENU/PUSH**

После установки нового ПО универсальный регулятор **MENU/PUSH** можно использовать как для регулируемой перемотки вперед/назад (только для CD), так и для выбора уровня громкости сигнала (только для аналоговых выходов). Для этого необходимо выбрать соответствующую функцию в новом разделе меню **Menu Knob Mode**:

- **CD Jog Wheel** – регулятор **MENU/ PUSH** служит для регулируемой перемотки (только для CD)  
или
- **Volume +/-** – регулятор **MENU/PUSH** служит для выбора уровня громкости сигнала

**Регулятор громкости пульта дистанционного управление в любом случае будет выполнять свои функции.**

### Инструкция по обновлению ПО CD-проигрывателя **Premiera C1 PRO**

Для того, чтобы обновить прошивку **C1 PRO**, необходимо скачать на сайте **premiera-av.ru** актуальную версию на флешку (желательно новую), предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32, вставить флешку в порт на задней панели, выбрать **MCU UPGRADE** в разделе меню настроек **SYSTEM SETTING** и подтвердить операцию. На дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, подсветка всех кнопок загорится, а на дисплее возникнет надпись "Update Success".

Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню **SYSTEM INFO**.

Если вам необходимо вернуться к стандартным (заводским) настройкам, это можно сделать, войдя в раздел меню настроек **SYSTEM SETTING** и выбрав **FACTORY RESET** (возврат к заводским установкам).

**Обратите внимание:** форматирование **USB FLASH** под **MS DOS (FAT)** на **MAC OS**, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.