

Обновление ПО (прошивки) для сетевого CD-проигрывателя **Premiera C1S PRO**

Версия прошивки V1.09

Новое в прошивке: дополнение функций регулятора MENU/PUSH

После установки нового ПО универсальный регулятор **MENU/PUSH** можно использовать как для регулируемой перемотки вперед/назад (только для CD), так и для выбора уровня громкости сигнала (только для аналоговых выходов). Для этого необходимо выбрать соответствующую функцию в новом разделе меню **Menu Knob Mode**:

- **CD Jog Wheel** – регулятор **MENU/ PUSH** служит для регулируемой перемотки (только для CD)
или
- **Volume +/-** – регулятор **MENU/PUSH** служит для выбора уровня громкости сигнала

Регулятор громкости пульта дистанционного управление в любом случае будет выполнять свои функции.

Инструкция по обновлению ПО сетевого CD-проигрывателя **Premiera C1S PRO**

Для того, чтобы обновить прошивку **C1S PRO**, необходимо скачать на сайте **premiera-av.ru** актуальную версию на флешку (желательно новую), предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32, вставить флешку в порт на задней панели, выбрать MCU UPGRADE в разделе меню настроек SYSTEM SETTING и подтвердить операцию. На дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, подсветка всех кнопок загорится, а на дисплее возникнет надпись "Update Success".

Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню SYSTEM INFO.

Если вам необходимо вернуться к стандартным (заводским) настройкам, это можно сделать, войдя в раздел меню настроек SYSTEM SETTING и выбрав FACTORY RESET (возврат к заводским установкам).

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.