

## Обновление ПО (прошивки) для усилителя **Premiera A3S**

### Версия прошивки **V1.5**

#### Новое в прошивке: отключение выхода сабвуфера

После установки нового ПО на выходе **SUB OUT** (выход RCA на сабвуфер) сигнал будет отсутствовать, если:

- подключены проводные наушники к разъему **PHONES** на лицевой панели **A3** или
- отключены обе пары акустических систем (кнопки **SPEAKER A** и **SPEAKER B**)

### Инструкция по обновлению ПО для усилителя **PREMIERA A3S**

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо скачать на сайте **premiera-av.ru** актуальную версию на флешку, предварительно отформатировав флешку глубоким форматированием в формате FAT32.

Вставить флешку в порт на задней панели, затем нажать одновременно две кнопки – **USB B/STR (16)** и «**назад**» (**19**) и удерживать около пяти секунд.

Все кнопки устройства начнут какое-то время мигать, затем загорятся постоянно на одну-две секунды, после чего усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что обновление прошло успешно.

Если вам необходимо вернуться к стандартным (заводским) настройкам, это можно сделать, нажав на лицевой панели одновременно две кнопки – **USB A/HDMI (15)** и «**вперед**» (**20**) и удерживая их около пяти секунд. После нажатия все кнопки будут мигать около 5 секунд, затем загорятся на одну-две секунды и усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что сброс настроек прошел успешно и усилитель можно включить снова.

**Обратите внимание:** форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.