

Памятка по корректному использованию цифрового входа HDMI ARC в усилителях PREMIERA серии True Sound Devices

Перед подключением усилителя к HDMI ARC выходу телевизора (ТВ) рекомендуем сделать следующие шаги:

1. Обновить прошивку телевизора до последней (актуальной) версии
2. Выключить питание телевизора и усилителя
3. Отсоединить и заново подсоединить HDMI кабель, при этом:
 - кабель HDMI должен быть версии 1.4 и выше
 - кабель должен быть подключен ко входу HDMI телевизора с поддержкой ARC
4. Включить оба устройства
5. Проверить настройки телевизора и убедиться, что:
 - выбран аудиовыход «Устройство HDMI ARC»
 - «Настройка Звука цифрового ТВ» - выбрана опция «автоматически» (или «PCM», если имеется)
 - «Цифровой аудиовыход» - выбрана опция «PCM»
 - опция «eARC» (и/или «Dolby Digital+») должна быть отключена

Обратите внимание: ЦАП стереоусилителя «читает» только сигнал ИКМ (PCM) через цифровые входы HDMI ARC, Toslink, Coaxial, AES - за исключением USB Audio входа (если таковой имеется), который способен «читать» DSD.

Процессоры AV-ресиверов обладают дополнительной опцией для воспроизведения аудиосоставляющей кодеков Dolby, MPEG2, и иных.

Соответственно, если в настройках ТВ «Цифровой аудиовыход» выбрано значение, отличное от «PCM», то звук на AV ресивере будет присутствовать, а на стереоусилителе – звука не будет или звук будет искажённым.