

ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я щ И Й З В У К

Обновленное ПО (прошивка) **V1.04A** для усилителей PREMIERA D1S с серийными номерами с 25050001 до 25050500

Подсветка ручки управления (вкл/выкл) в режиме ожидания станет менее яркой после установки данного обновления.



Инструкция по обновлению Программного Обеспечения для усилителей **PREMIERA D1S с серийными номерами с 25050001 до 25050500**

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Скачать на сайте [premiera-av.ru](https://premiera-av.ru/docs) в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. Разархивировать скаченную версию, появится файл с расширением .bin
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA D1S**, войти в раздел меню UPGRADE, выбрать MCU Upgrade и подтвердить операцию

Подсветка ручки управления и регулятора громкости погаснет, на дисплее возникнет надпись "Update" и отобразится ход процесса обновления в процентах. При успешном обновлении появится надпись "Success" и устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню SYSTEM INFO.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>