

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

модели
PREMIERA ULTRA X
PREMIERA ULTRA XL
PREMIERA ULTRA XXL

Проигрыватель виниловых дисков



ПРЕМЬЕРА

V20251225

Содержание

Меры предосторожности и рекомендации	стр.4
Комплект поставки	стр.5
Назначение	стр.5
Перед распаковкой	стр.5
Перед сборкой.....	стр.6
Сборка и настройка проигрывателя	стр.7
Установка опорного дискастр.7
Установка и регулировка противовесастр.8
Регулировка величины антискейтингастр.9
Установка защитной крышкистр.10
Задняя панель – панель подключенийстр.11
Подключение внешних устройствстр.11
Подключение Bluetoothстр.12
Использование проигрывателястр.13
Замена иглы звукоснимателястр.13
Технические характеристикистр.14
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизациистр.15
Условия гарантиистр.15

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «MMC» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

- Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе изделия.
- Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
- Пояснение:



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE—NE PAS OUVRIR.

- Символ молнии предупреждает о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса, которое может стать причиной поражения электрическим током. Не разбирайте изделие, так как внутри нет деталей, пригодных для настройки или обслуживания самим пользователем.
- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важной информации по эксплуатации в прилагаемой к устройству инструкции.
- Данное устройство относится к оборудованию класса II (электроприборы с двойной изоляцией) и разработано таким образом, что не требует электрического заземления.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Изделие не должно испытывать воздействие воды (капель или брызг) и на него нельзя помещать предметы, наполненные жидкостью.
- Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
- Перед установкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с информацией о его электрических параметрах и с требованиями по технике безопасности.
- Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, и других выделяющих тепло приборов (включая усилители).
- Размещайте устройство в местах с хорошей конвекцией воздуха.
- Сетевая вилка кабеля электропитания может использоваться в качестве выключателя и должна всегда быть легкодоступной. Отсоединяйте кабель электропитания, держа его за вилку, а не за провод. Избегайте защемления или зажатия кабеля электропитания, особенно в местах его соединения с сетевой розеткой и вилкой, а также в месте соединения кабеля с устройством.
- Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
- Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
- Если во время эксплуатации данного устройства возникли проблемы, не используйте изделие в неисправном состоянии. Все работы по техническому обслуживанию или ремонту доверяйте только квалифицированному персоналу.

Комплект поставки

В коробке вместе с проигрывателем винила **Premiera** серии **ULTRA** должны находиться:

- предустановленная головка звукоснимателя (картридж)
- кабель электропитания
- резиновый мат для опорного диска
- опорный диск
- приводной ремень для привода опорного диска (пассик)
- противовес
- кабель USB (только для модели Ultra XXL)
- стерео-кабель RCA класса Hi-Fi с вилкой заземления
- адаптер для мини-пластинок («миньоны») 45 об/мин
- гарантийный талон
- инструкция по эксплуатации

Назначение

Premiera Premiera ULTRA – серия систем стереофонических проигрывателей для прослушивания виниловых дисков с дополнительными функциями, предназначенная для использования в домашних Hi-Fi-аудиосистемах.

Серия состоит из трех моделей: Ultra X, Ultra XL и Ultra XXL.

Коротко об этих моделях **Premiera**.

Проигрыватель винила **Premiera Ultra X** предназначен для работы с внешним MM-фонокорректором, две другие модели серии оснащены встроенным MM-фонокорректором (модели **Ultra XL** и **Ultra XXL**), Bluetooth (модели **Ultra XL** и **Ultra XXL**), аналого-цифровым преобразователем и портом USB (модель **Ultra XXL**). Все три модели серии **Ultra** позволяют прослушивать виниловые диски на двух скоростях вращения (33 и 45 об/мин).

Конструкция **Premiera ULTRA** с массивным алюминиевым опорным диском и пассиковым приводом отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, в проигрывателе используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется.


И, конечно, **Premiera ULTRA** обладают отличительной чертой всех устройств **Premiera** – отличным звучанием.

Перед распаковкой

Если вы принесли коробку с **Premiera ULTRA** с морозной улицы, дайте коробке с проигрывателем согреться при комнатной температуре, не распаковывайте проигрыватель несколько часов, иначе образовавшийся внутри корпуса из-за разницы температур конденсат может повредить устройство.

Перед сборкой

Перед сборкой **Premiera ULTRA** рекомендуем ознакомиться с информацией о конструкции и основных компонентах виниловых проигрывателей.



Основные компоненты проигрывателей **Premiera ULTRA**:

1. Основание (шасси)
2. Центральный шпиндель опорного диска
3. Опорный диск с резиновым матом
4. Противовес
5. Регулятор антискейтинга
6. Рычаг лифта тонарма
7. Фиксатор тонарма
8. Тонарм
9. Включатель проигрывателя и переключатель скорости оборотов
10. Кнопка соединения Bluetooth и индикатор подключения (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)
11. Кнопка отключения звука при использовании Bluetooth (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)
12. Головка звукоснимателя

Основание (или шасси) (1) – плита из материала с антирезонансными свойствами, на которой расположены основные элементы винилового проигрывателя (опорный диск, двигатель, тонарм и органы управления).

Центральный шпиндель опорного диска (2) – центрирует виниловый диск на опорном диске при воспроизведении.

Опорный диск (3) – массивный металлический диск, на котором размещается виниловая пластинка. На опорный диск с помощью ременного привода передается крутящий момент от вала двигателя, обеспечивая его вращение со скоростью 33 или 45 оборотов в минуту. Противовес (4) – подвижный цилиндр, расположенный на тонарме, служит для регулировки прижимной силы иглы звукоснимателя.

Регулятор антискейтинга (5) – предназначен для компенсации скатывающей силы, смещающей иглу звукоснимателя к центру винилового диска при вращении.

Рычаг лифта тонарма (6) – перемещает тонарм вверх/вниз.

Фиксатор тонарма (7) – фиксирует тонарм, когда тот не используется.

Тонарм (8) – удерживает головку звукоснимателя в нужном положении относительно винилового диска.

Переключатель скорости оборотов (9) – позволяет выбрать скорость вращения (33 или 45 оборотов) в зависимости от типа винилового диска, а также служит для выключения проигрывателя (положение «0»).

Головка звукоснимателя (12) – электромагнитное устройство, генерирующее электрические сигналы при воспроизведении винилового диска.

Кнопка соединения Bluetooth и индикатор подключения (11) – при нажатии этой кнопки происходит подключение Bluetooth к совместимому устройству, индикатор отображает режимы Bluetooth (не подключено/подключение/подключено) (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**).

Кнопка отключения звука при использовании Bluetooth (10) – при нажатии этой кнопки происходит отключение звука при прослушивании винилового диска с помощью совместимых Bluetooth-устройств (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**).


После того, как вы ознакомились с конструкцией винилового проигрывателя **Premiera ULTRA**, можно приступать к его сборке.

Сборка и настройка проигрывателя


Проигрыватель **Premiera ULTRA** для безопасной транспортировки поставляется со снятыми опорным диском и приводным ремнем, поэтому перед использованием его необходимо собрать и настроить.

Установка опорного диска

Внимание! Приводной ремень проигрывателя (пассик) уже предварительно установлен на внутреннее кольцо опорного диска





1. Натяните, не перекручивая, приводной ремень так, чтобы он дотянулся до круглого отверстия опорного диска.



Примечание: убедитесь, что приводной ремень надет на внутреннее кольцо в нижней части опорного диска, а не на зубчатое кольцо.

2. Удерживая приводной ремень через отверстие опорного диска растянутым, установите опорный диск на центральный шпиндель и через отверстие накиньте ремень на вал двигателя.



Внимание! Убедитесь, что красная метка на опорном диске совпала с красной меткой на втулке центрального шпинделя.

3. Прокрутите опорный диск и убедитесь, что пассик не перекручен.
4. Положите на опорный диск резиновый мат.


Если возникнет необходимость снять опорный диск с проигрывателя (рекомендуется при транспортировке устройства), надо сначала снять с него мат, затем снять пассик с вала двигателя и только после этого снять опорный диск, потянув его вверх.

Установка и регулировка противовеса

Противовес на тонарме предназначен для регулировки давления иглы. Если это давление слишком велико, звук при воспроизведении искажается. Если же давление мало, возможны пропуски звуковых каналов («проскальзывание»). Противовес на модели **Premiera ULTRA** представляет собой подвижный цилиндр с вращающимся кольцом с метками и цифрами, который крепится на короткой части тонарма.


Перед регулировкой необходимо установить проигрыватель таким образом, чтобы его основание (шасси) располагалось строго горизонтально.

1. Наденьте противовес на короткую часть тонарма кольцом с цифрами вперед и аккуратно сдвиньте его в сторону головки звукоснимателя. Щелчок пружинного фиксатора на тонарме подтвердит, что фиксатор попал в виток внутренней резьбы противовеса.
2. Установите стрелку регулятора антискейтинга на 0 (крайнее левое положение)




3. Освободите тонарм из «седла» фиксатора, поднимите рычагом лифт тонарма максимально вверх и установите тонарм над серединой опорного диска.

4. Вращая противовес (при этом он будет двигаться по тонарму за счет внутренней резьбы), добейтесь, чтобы тонарм оказался в положении равновесия относительно своей точки крепления (вес его длинной части с головкой звукоснимателя будет равен весу короткой части с противовесом).



5. В состоянии равновесия тонарма поверните кольцо с цифрами и установите его в «нулевое» положение (цифра 0 должна находиться строго вертикально), не поворачивая при этом противовес.

6. Поворачивая кольцо с цифрами вместе с противовесом против часовой стрелки, установите величину прижимного веса иглы 3.5 грамма – это один полный оборот (3 грамма) плюс 1/6 оборота (0.5 грамма), затем снимите защитную крышку иглы звукоснимателя. В результате величина прижимного веса должна составить 3.5 грамма.




Регулировка величины антискейтинга (Anti-Skating)

Антискейтинг обеспечивает одинаковое горизонтальное давление иглы звукоснимателя на правую и левую поверхности звуковой канавки виниловой пластинки.

Дело в том, что во время вращения винилового диска и движения по нему тонарма возникающая сила скатывания отклоняет тонарм вместе с головкой звукоснимателя по направлению к центру опорного диска. Эту силу необходимо компенсировать настройкой величины антискейтинга (антискатывания). Если неправильно установить компенсацию, это скажется на качестве звучания проигрывателя – возникнут искажения или игла звукоснимателя будет пропускать звуковые канавки («проскальзывать»).

1. Поверните кольцо регулировки значения антискейтинга на 30 градусов вправо (примерное положение стрелки кольца напротив цифры 2 на шкале регулировки).



2. Проверьте действие антискейтинга при воспроизведении винилового диска. Если игла звукоснимателя проскальзывает к центру диска, увеличьте значение антискейтинга, вращая регулировочное кольцо по часовой стрелке с шагом в 5 градусов.

Если игла звукоснимателя проскальзывает к внешней кромке диска, уменьшите значение антискейтинга, вращая регулировочное кольцо против часовой стрелки с шагом в 5 градусов. В большинстве случаев оптимальное положение стрелки регулятора находится между цифрами 2 и 4 шкалы.

Внимание! После перенастройки противовеса может снова потребоваться регулировка антискейтинга.

Установка защитной крышки


Проигрыватели Premiera ULTRA оснащены откидной съемной пылезащитной крышкой из прозрачного пластика, которая крепится к основанию (шасси) на петлях.



Собственно, со сборкой и настройками все.
Теперь ваш проигрыватель готов к подключению.

Задняя панель – панель подключений

Для большинства подключений традиционно предназначена задняя панель вашего устройства. Что же здесь имеется у **Premiera ULTRA**?



1. Выход с головки ММ-звукоснимателя (картридж) «правый» и «левый» каналы (только для модели **Ultra X**); выход с головки ММ-звукоснимателя (картридж) «правый» и «левый» каналы/линейный выход «правый» и «левый» каналы (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)
2. Переключатель Корректор (по умолчанию находится в положении «1» (включено)) (только для моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)
3. Порт USB-B (только для модели **Ultra XXL**)
4. Клемма корпусного заземления
5. Разъем для подключения кабеля электропитания

Подключение внешних устройств

К выходу (1) вы подключаете усилитель (только для моделей **Ultra XL** и **XXL**) или внешний ММ-фонокорректор своей стереосистемы.

При подключении внешнего ММ-фонокорректора (только для моделей **Ultra XL** и **XXL**) необходимо переключатель «Корректор» на задней панели (по умолчанию находится в положении «1» (включено)) перевести в положение «0» (выключено).

При использовании внешнего фонокорректора можно подключить провод заземления кабеля RCA к клемме (4). Для этого надо вилку провода заземления вставить под фиксирующую шайбу клеммы, предварительно ослабив ее, и затем затянуть шайбу. Ответная вилка провода заземления подключается к клемме корпусного заземления внешнего фонокорректора. Помните о том, что подобный вид заземления в ряде случаев может привести к появлению «земляной петли» и к дополнительным помехам (шумам) на входе внешнего фонокорректора.

Порт USB-B (3) (только для модели **Ultra XXL**) предназначен для подключения внешнего устройства (например, ноутбука) для оцифровки в формате WAV аналогового сигнала, воспроизводимого проигрывателем.

Встроенный Bluetooth-модуль (только для моделей **Ultra XL** и **XXL**) позволяет передавать воспроизводимый проигрывателем сигнал на другие совместимые устройства – такие, как наушники, саундбары и активные акустические системы.


Остается лишь подключить кабель электропитания к разъему (5). Из соображений электробезопасности этот кабель подсоединяется последним.

Когда все подключения сделаны, можно приступать к включению и использованию проигрывателя.

Подключение Bluetooth

Проигрыватель **Premiera ULTRA** (только модели **Ultra XL** и **Ultra XXL**) позволяет прослушивать воспроизводимые виниловые диски на устройствах, имеющих поддержку Bluetooth – например, наушниках, саундбара или активных акустических системах.

Для этого эти устройства необходимо подключить к проигрывателю.



1. Переключатель скорости оборотов
2. Кнопка соединения Bluetooth и индикатор подключения
3. Кнопка выключения звука при использовании Bluetooth

Для того, чтобы установить Bluetooth-соединение, следует:

1. Включить проигрыватель, используя переключатель скорости оборотов (1).
2. Установить подсоединяемое к проигрывателю устройство (например, наушники) в режим подключения Bluetooth.
3. Нажать кнопку Bluetooth на проигрывателе (2). Во время подключения индикатор подключения Bluetooth (2) мигает красным и бело-голубым цветами, при успешном подключении перестает мигать и горит бело-голубым цветом постоянно.

Если проигрывателю не удалось установить подключение с нужным вам устройством, индикатор состояния Bluetooth будет светиться красным цветом постоянно. В этом случае повторите процедуру подключения еще раз.

Внимание! Не подключайте к проигрывателю устройства, не имеющие регулировки громкости – аудиодорожки могут воспроизводиться с высокой громкостью.

Еще один нюанс: если переключатель «Корректор» на задней панели проигрывателя находится в положении «0» (выкл.), звук через Bluetooth передаваться не будет.

Для того, чтобы сбросить Bluetooth-соединение, необходимо нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку Bluetooth (2), индикатор подключения (2) начнет мигать красным цветом некоторое время и погаснет.

Использование проигрывателя

При первом включении проигрывателя рекомендуется уменьшить громкость вашей стереосистемы до минимума – это не только поможет избежать щелчков, тресков и других громких звуков, но и защитит ваше оборудование от возможных перегрузок.

Внимание!

Вращение опорного диска проигрывателя начинается после выбора скорости вращения (включение проигрывателя) и перемещении тонарма проигрывателя к внешнему краю опорного диска (начало виниловой пластинки)

Процесс воспроизведения винилового диска несложен, но требует соблюдения определенной последовательности:

1. Поднимите защитную крышку проигрывателя.
2. Разместите виниловый диск на опорном диске.
3. Выберите нужную скорость вращения с помощью переключателя. При воспроизведении мини-пластинки («миньон») используйте адаптер 45 об/мин (входит в комплект).
4. Освободите тонарм из фиксатора и снимите защитную крышку с иглы звукоснимателя.
5. Поднимите рычагом лифт тонарма в крайнее верхнее положение.
6. Переместите тонарм к нужной звуковой дорожке винилового диска.
7. Опустите лифт тонарма – игла звукоснимателя опустится в канавку винилового диска.
8. Чтобы остановить воспроизведение, поднимите рычагом лифт тонарма. Имейте в виду, что вращение опорного диска автоматически прекратится после окончания записи на виниловом диске – сработает функция «автостоп».
9. Чтобы остановить вращение опорного диска, верните тонарм на фиксатор или установите переключатель скорости вращения в положение 0.
10. Перед тем, как снять виниловый диск с опорного диска проигрывателя, верните тонарм на фиксатор.

Примечание

Если вы оставили проигрыватель в рабочем режиме с тонармом на фиксаторе и выбранной скоростью вращения и не используете его, через некоторое время (около 20 минут) он автоматически выключится. Для того, чтобы включить проигрыватель, верните переключатель в положение 0 и затем снова выберите нужную скорость вращения.

Замена иглы звукоснимателя

При нормальном использовании игла звукоснимателя Audio Technica должна прослужить не менее 300-400 часов воспроизведения (около 500 виниловых дисков).

Рекомендуется заменить иглу, как только вы заметите изменение качества звука.

Использование изношенной иглы может привести к повреждению пластинок.

ВНИМАНИЕ: Обращайтесь с иглой звукоснимателя чрезвычайно осторожно – игла очень хрупкая и ее легко привести в негодность.

Технические характеристики

Выходы:

1 x RCA - аналоговый стерео

Bluetooth 5.3 (только у моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)

USB-B – для оцифровки виниловых дисков (только у модели **Ultra XXL**)

Основное:

Мотор: серводвигатель постоянного тока

Тип привода: ременная передача (пассик)

Переключение скорости: OFF/33-1/3 об/мин, 45 об/мин

Коэффициент детонации: не более 0,25% (DIN45507/IEC 60386)

Соотношение сигнал/шум (невзвешенный): более/равно 60 дБ при использовании встроенного RIAA-фонокорректора (только у моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)

Тип картриджа: MM (Moving Magnetic Cartridge)

Марка картриджа: Audio Technica AT-3600L или иной картридж, не уступающий по характеристикам

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц

Рекомендованные прижимной вес для иглы звукоснимателя: 2,2-3,5 гр.

Заточка иглы звукоснимателя: коническая

Опорный диск: алюминиевый, немагнитный

Технологический допуск отклонения края верхней поверхности опорного диска от горизонтали плоскости вращения опорного диска: не более +/- 0.6 мм

RCA-выход без включенного фонокорректора RIAA: не менее 3,0 мВ/47 кОм (все модели **Ultra**):

RCA-выход с фонокорректором RIAA: более 300 мВ (только у моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)

Напряжение питания: 220-240 В – 50 Гц

Потребляемая мощность: до 5 Вт (у модели **Ultra X**)

до 7 Вт (у моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)

Размеры (Ш x В x Г): 434 x 125 x 370 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 508 x 200 x 435 мм

Масса нетто/брутто: 5,1 кг/ 6,9 кг (у модели **Ultra X**)

5,2 кг/ 7,0 кг (у моделей **Ultra XL** и **Ultra XXL**)

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре и влажности окружающей среды: от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60% (вентиляционные отверстия не перекрыты).

Не устанавливайте устройство в местах с недостаточной вентиляцией, с повышенной влажностью или под прямыми солнечными лучами (или мощным источником искусственного освещения).

При хранении и транспортировке изделия должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.

Транспортировать изделие следует только в упаковке, надёжно закреплённым, чтобы исключить перемещение во время движения.

Помещение для хранения изделия должно быть сухим и вентилируемым.

Хранение при температуре от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60%.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок незамедлительно обратитесь в ближайший авторизованный

сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и/или ремонта.
[Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами.](#)
[\(дополнительно читайте важную информацию на стр. 4\)](#)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объёме требований настоящего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

Право на гарантиюдается при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия.

Требуйте надлежащее заполненный гарантийный талон при приобретении изделия!

Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



ПРЕМЬЕРА

Внимание!

Компания «MMC» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию узлов и дизайна изделий, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.