

Обновление ПО (прошивки) для усилителя **Premiera A2**

## Версия прошивки V1.03

### Новое в прошивке: отключение выхода сабвуфера

После установки нового ПО на выходе **SUB OUT** (выход RCA на сабвуфер) сигнал будет отсутствовать, если:

- подключены проводные наушники к разъему **PHONES** на лицевой панели A2 или
- отключены обе пары акустических систем (кнопки **SPEAKER A** и **SPEAKER B**)

## Инструкция по обновлению ПО для усилителя PREMIERA A2

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо скачать на сайте [premiera-av.ru](http://premiera-av.ru) актуальную версию на флешку, предварительно отформатировав флешку глубоким форматированием в формате FAT32.

Вставить флешку в порт на лицевой панели, затем нажать одновременно две кнопки – **HDMI (16)** и **«назад» (19)** и удерживать около пяти секунд.

Все кнопки устройства начнут какое-то время мигать, затем загорятся постоянно на одну-две секунды, после чего усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что обновление прошло успешно.

Если вам необходимо вернуться к стандартным (заводским) настройкам, это можно сделать, нажав на лицевой панели одновременно две кнопки – **USB A (15)** и **«вперед» (20)** и удерживая их около пяти секунд. После нажатия все кнопки будут мигать около 5 секунд, затем загорятся на одну-две секунды и усилитель автоматически перейдет в режим ожидания. Это означает, что сброс настроек прошел успешно и усилитель можно включить снова.

**Обратите внимание:** форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.