

PREMIERA

TRUE SOUND DEVICES



Обновленное ПО (прошивка) V1.06 для усилителей Premiera X1S PRO

Новое в прошивке V1.06: изменены функциональные возможности пульта ДУ и отображение информации в одном из разделов меню настроек

После установки данного обновления:

- воспроизведение файлов с флеш-накопителей (**USB-A**) можно будет остановить с помощью кнопки «■» (стоп) пульта ДУ
- изменится отображение информации функции «Balance» темброблока в меню настроек усилителя - воспринимать информацию на дисплее о настройках темброблока станет еще проще и понятней

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA X1S PRO

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Скачать на сайте premiera-av.ru в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. Скаченную версию необходимо разархивировать! Появится файл с расширением **.mva**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA X1S PRO**, войти в раздел меню UPGRADE, выбрать MCU Upgrade и подтвердить операцию – YES

Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню FACTORY RESET.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>