

ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я Щ И Й З В У К

Обновлённое ПО (прошивка) V1.03 для усилителей PREMIERA A1VU (2025)



Предназначено только для усилителей A1VU 2025 года выпуска

Обновленное ПО (прошивка) V1.03 для усилителей Premiera A1VU включает все предыдущие версии ПО

В V1.02 была добавлена тонкомпенсация на малой громкости – Loudness/Интим

Новое в прошивке V1.03:

После установки прошивки изменится шаг регулировки ручки громкости – шаг регулировки станет короче (меньше вращения/выше громкость)

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA A1VU

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Скачать на сайте [premiera-av.ru](https://premiera-av.ru/docs) в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. Скаченную версию необходимо разархивировать! Появится файл с расширением **mva**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на передней панели **PREMIERA A1VU**, затем нажать кнопку USB-A и удерживать ее около пяти секунд. Все кнопки на лицевой панели замигают, затем загорятся постоянно на 1-2 секунды и погаснут. Это означает, что обновление прошло успешно.

Для того, чтобы проверить установленную в усилителе версию ПО, надо нажать одновременно кнопки CD и TAPE на лицевой панели и удерживать их в течении 5 секунд. Если подсветка четырех кнопок COAX, OPT, USB-A и BT мигнет один раз – установлена версия V1.00, если два раза – установлена версия V1.01 и т.д.

Если вам необходимо вернуться к стандартным (заводским) настройкам, это можно сделать, нажав на лицевой панели одновременно кнопки PHONO и AUX и удерживать их около 5 секунд. Все кнопки управления загорятся на 10-12 секунд, подсветка аналоговых индикаторов мигнет один раз и затем кнопки погаснут. Это означает, что сброс настроек прошел успешно.

Обратите внимание: Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством! Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>