

ПРЕМЬЕРА

Н А С Т О Я Щ И Й З В У К

Обновлённое ПО (прошивка) V1.08 для предусилителей PREMIERA X1S PRO



Новое в прошивке V1.08

После установки данного обновления:

- При включении наушников выходной сигнал на регулируемые выходы для внешнего усилителя (PRE OUT) и на выход для подключения активного сабвуфера (SUB OUT) подаваться не будет
- Если предусилитель не используется, то, при включенной функции APD (Auto Power Down), он автоматически перейдет из рабочего режима в режим ожидания через 20 минут

Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA X1S PRO

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

1. Скачать на сайте premiera-av.ru в разделе «Поддержка» <https://premiera-av.ru/docs> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
2. Скаченную версию необходимо разархивировать! Появится файл с расширением **.mva**
3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
4. Вставить флешку в USB-порт на лицевой панели **PREMIERA X1S PRO**, войти в раздел меню UPGRADE, выбрать MCU Upgrade и подтвердить операцию

Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню SYSTEM INFO в строке Firmware.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством!

Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объема – до 1 Гб.

Если вам необходима флешка небольшого объема (до 1 Гб) – обращайтесь в поддержку через сайт <https://premiera-av.ru>