

## Обновлённое ПО (прошивка) V1.08 для предусилителей PREMIERA X1S PRO



## Новое в прошивке V1.08

После установки данного обновления:

- При включении наушников выходной сигнал на регулируемые выходы для внешнего усилителя (PRE OUT) и на выход для подключения активного сабвуфера (SUB OUT) подаваться не будет
- Если предусилитель не используется, то, при включенной функции APD (Auto Power Down), он автоматически перейдет из рабочего режима в режим ожидания через 20 минут

## **Инструкция по обновлению программного обеспечения PREMIERA X1S PRO** Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо:

- 1. Скачать на сайте premiera-av.ru в разделе «Поддержка» <a href="https://premiera-av.ru/docs">https://premiera-av.ru/docs</a> актуальную версию обновления (файл) на ваш компьютер
- 2. Скаченную версию необходимо разархивировать! Появится файл с расширением .mva
- 3. Записать полученный файл на флешку, предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32
- 4. Вставить флешку в USB-порт на задней панели **PREMIERA X1S PRO**, войти в раздел меню UPGRADE, выбрать MCU Upgrade и подтвердить операцию

Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню SYSTEM INFO в строке Firmware.

Обратите внимание: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата — диск не будет обнаружен устройством! Рекомендуем использовать новую флешку небольшого объёма — до 1 Гб. Если вам необходима флешка небольшого объёма (до 1 Гб) — обращайтесь в поддержку через сайт https://premiera-av.ru